

# SOLAR DUŞ

KURULUM, KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI

## TALİMATLAR

Tum modeller için





Lutfen bu dökumanda belirtilen talimatları izleyin ve kurulumla ilgili adımlarda bir şupheniz olursa o bölüm ile ilgili sorunlarınızı çözerek ilerleyiniz.

Bizimle iletişime geçebilirsiniz .  
Tel : 0216 403 11 22  
Web : [www.pooltec.com.tr](http://www.pooltec.com.tr)  
E-mail : [info@pooltec.com.tr](mailto:info@pooltec.com.tr)




## 1. GEREKLİ ALETLER

- Çekiç
- Maymuncuk Anahtarı
- Matkap
- 12mm uç
- Marker Kalem



## 2. KURULUM


1. Duunuzu koymak istediğiniz yeri seçin. Seçilen alanın düz, kuru ve katı bir yüzey olmasına dikkat edin. Duunuzdan en yüksek verimi alabilmek için kurulum yapılacak alanın, gün ışığı alan bir yer olması tavsiye edilir.
2. Zımbalar tarafı üstte bakacak şekilde du kutusunu sabit ve düz bir yüzeye yatırın
3. Zımbalar için kamken size gelebilecek herhangi bir zararı önlemek için koruyucu gözlük takınız
4. Zımbalar için kartı kutuyu açın
5. 20BL / 30BL / 30BE / 30NA modellerinde, kutunun orta kısmında yer alan du balığı ve aksesuarları bir kenara koyun. Daha sonra orta ve list kısımlardaki koruyucuları çıkartın
6. Duu kaplayan plastığı çıkarın
7. 20BL / 30BL / 30BE / 30NA modellerinde daha önce bir kenara koyduğunuz du balığının 28mm anahtar kullanarak duu monteleyin



r.1

301N / 30RU / 40BL / 40BE / 40NA / 40RO / 40RU / 401N modellerinde, du balığının önce tepeye monte edin, daha sonra duu vidalayın.

8. Du balığı takıldıktan sonra, duu dikey pozisyona getirin. Düzgün ve sabit bir yüzeye koyun ve kalemle vida deliklerini monte edilecek yüzeyde kalemle işaretleyin



9. Delikler işaretlendikten sonra duu tekrar yatay pozisyonda zarar görmemesi için kutusuna geri koyun.



Duunuzu ağızda belirtildiği şekilde monte ediniz. (4 Adım)

### 1. TIKACI KAPAYINIZ

2. SU GİRİŞ KONNEKTÖRÜNE GEVŞETİN (ANA TESİSATTAN GELEN SUYUN BAĞLANTI NOKTASI)

3. BORULARI BOŞALTMAK İÇİN MUSLUKLARI AÇIN


4. DÜŞÜN ARKASINDAKİ TIKACI ÇIKARTIN VE SU TANKİNİ BOŞALTIN

**UYARI:** Bu talimatname, donmaya, sert su kullanımına ve tuzlu su kullanımına bağlı olabilecek zararları garanti etmez.

# SICAK VE SOGUK MUSLUK BALIGI POZISYONLARI



**SOGUK**



**SICAK**




Square Model  
Kare musluk balıg1

@



Sıcak su için musluk başını sağa doğru çevirin.



H





16. Sıcak su musluğunu du balığından su gelene kadar açın, bu sayede su tankinin hepsinin doldugundan emin olun.

17. Sıcak su musluğunu kapatın. Duunuzu kullanıma hazır. İlk kullanımda suyun ısınması birkaç saat alabilir. Daha sonra du kullanıldıkça su tanki dolacak ve aynı zamanda ısınacaktır.



Duş alırken önce soğuk su musluğunu açıp, daha sonra suyu ısıtmak için sıcak su musluğunu açınız. Duş almanız bittiğinde önce sıcak su musluğunu kapatınız.


### 3. BAKIM

K1 in, tanktaki su boşaltılmalıdır. Tanktaki suyu ağda belirtilen şekilde boşaltın.

1. Tıkacı kapatın



2. 2 adet musluk başını açın ve daha sonra da arkadaki tıkacı çıkarın



3. Su giri konektörünü gevletin ve borulardaki suyun tahliyesini sağlayın



Duun kurulumu tamamlandıktan ve kullanıldıktan sonra, du balığı filtresi kum ve mineraller tarafından kirlenebilir. Temizlemek için du balığını çıkarın ve filtrede biriken kum ve mineralleri temizleyin. K1 in kullanılmadığı zaman, duun sokulup kapalı bir alanda saklanması tavsiye edilir.



Sıcak su kullanılırken, su tanki soğuk su ile dolar, ve soğuk suyun ısınması sonucu hacim arttığından dolayı, su ısınana kadar damlama yapabilir. Tanktaki su tamamen ısındığı anda damlama durur.

**UYARI:** Bu talimatname donmaya, tuzlu veya sert su kullanımına bağlı olabilecek zararları önlemeyi garanti etmez.

### 4. TAVSİYELER

Duunuzu arada sırada, yalnızca haftasonları ya da belirli tatil günleri

## PULSATE VE ULTIMATE MODELLERİ İÇİN TALİMATLAR

Solar duunuzu diğer modellerdeki talimatlarla aynı şekilde kurduktan sonra (1-15 adımı), sıcak su musluğunu sağa doğru tam olarak çeviriniz. Zaman kontrol düğmesine gerekli su du balığından gelene kadar tekrar ve tekrar basın.



Duun balamadan önce, olası bir sıcak su yanması önlemek için, sıcak su musluğunu orta pozisyonda ya da soğuk (sol taraf) pozisyonda tutunuz ve daha sonra uygun sıcaklık için musluk başını ayarlayınız.



k  
u  
l  
l  
a  
n  
ı  
y  
o  
r  
s  
a  
n  
ı  
z  
,  
k  
u  
l  
l  
a  
n

madan once s1cak su muslugunu 5 dakika boyunca ac;1k tutarak tanktaki suyun yenilenmesini saglayınız. Uzun süre tankta bekleyen suyun ic;indeki klor ya da dezenfektanlar etkisini kaybetmi olabilir.

Musluk bal1g1  
Soguk: Sol  
S1cak: Sag

Zaman ayar1 bal1k